

วิธีต่อ internet บน notebook ผ่าน Dopod 818C, D810, P800W, M700, U1000 และ htc touch

- 1) ต้องลง Activesync บน Notebook ให้เสร็จ และ Sync ระหว่าง device & Notebook กันสำเร็จก่อน
- 2) click start->program->Internet Sharing
- 3) PC connection เปลี่ยนเป็น USB (ถ้าเดิมยังไม่เป็น USB)
- 4) Network connection ให้ตรวจสอบเฉยๆ ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะควรจะถูกตั้งอยู่แล้ว
- 5) ถ้ายังไม่ได้เสียบสาย USB ให้เสียบตอนนี้ และไม่จำเป็นต้องรอให้ sync ทำงานจนจบก็ทำข้อต่อไปได้
- 6) กด connect ที่ด้านล่างซ้าย
- 7) กลับไปที่ notebook เปิด Internet Explorer ใช้งานได้เลย

